



 **ESMAK**

 **MATEKA**

PASLANMAZ ET KIYMA MAKİNESİ KULLANMA KİLAVUZU



P 12 M



P 22 T
P 22 M
P 22 TPT
P 22 TPM



P 32 T
P 32 M
P 32 TPT
P 32 TPM



P 42 T



EP 130 T



1. SUNUM **1.1. AÇIKLAMA**

Bu doküman P Serisi ve EP Serisi Et Kiyma Makineleri hakkında ihtiyacınız olacak temel kurulum, kullanım, güvenlik, temizlik ve hijyen, arıza bulma, bakım, garanti bilgileri ve iletişim bilgilerini kapsamaktadır.

Daha detaylı bilgi için teknik servislerimize başvurabilirsiniz.

1.2. UYARILAR VE İŞARETLER

Kullanım kılavuzu ve makineniz üzerinde bulunan uyarı ve talimatların açıklamaları.

**TEHLİKE**

BU İŞARETİ GÖRDÜĞÜNÜZ Yerde TEHLİKELİ Bir DURUM VARDIR. KURALLARA UYMAZ ISENİZ ÖLEBİLİR VEYA YARALANABİLİRSİNİZ

**ELEKTRİK TEHLİKESİ**

BU İŞARETİ GÖRDÜĞÜNÜZ Yerde ELEKTRİK ÇARPMA VEYA YAKMA TEHLİKESİ VARDIR

**KOL VEYA VÜCUT DOLANMA TEHLİKESİ**

KOL VEYA VÜCUDUN DÖNEN VEYA HAREKET EDEN YERE DOLANMA TEHLİKESİ VARDIR

**KULLANIM KLAVUZU**

MAKİNEİZ İLE İLGİLİ HİÇBİR İŞLEM YAPMADAN ÖNCЕ KULLANIM KİLAVUZUNU OKUYUNUZ VE ANLAYINIZ

**BİLGİLENDİRME**

BU İŞARET İLE BİRLİKTE SUNULAN VERİLER, BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR

**BAKINIZ**


DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN İŞARET EDİLEN YERE BAKINIZ

2. GİRİŞ **2.1. TANIMLAMA**

P Serisi ve EP Serisi Et Kiyma Makineleri, küçük, orta ve büyük ölçekteki kasap, hastane, otel, yemekhane, okul, yurt, lokanta ve diğer endüstriyel mutfakların et işleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. P Serisi ve EP Serisi Et Kiyma Makineleri, çelik ayna ve bıçağı, paslanmaz tepsisi ile sağlığa uygundur. 200 kg'dan 1500 kg'a kadar et işleme kapasitesine sahip modelleri ile değişik ölçekteki endüstriyel mutfaklara hitab eder.

P Serisi ve EP Serisi Et Kiyma makineleri hakkında;

- Paslanmaz gövde
- İleri geri çalışma imkanı
- Kolay kullanım sağlayan kumanda panosu
- El muhafazası



2.2. MODELLER

P 12 M: 12 Numara Paslanmaz Gövde Et Kiyma Makinesi

P 22 T & P 22 M: 22 Numara Paslanmaz Gövde Et Kiyma Makinesi

P 22 TP T & P 22 TP M: 22 Numara Paslanmaz Gövde ve Paslanmaz Kafa Takımı (Kafa+Helezon+Bilezik) Et Kiyma Makinesi

P 32 T & P 32 M: 32 Numara Paslanmaz Gövde Et Kiyma Makinesi

P 32 TP T & P 32 TP M: 32 Numara Paslanmaz Gövde ve Paslanmaz Kafa Takımı (Kafa+Helezon+Bilezik) Et Kiyma Makinesi

P 42 T: 42 Numara Paslanmaz Gövde Et Kiyma Makinesi

Makine modeliniziin özelliklerinin, etiketin üzerindeki tanımlayıcı bilgiler ile uyusup uyuşmadığını kontrol ediniz.

T* Trifaze

M* Monofaze

3. KURULUM

Makinenizin kurulumunu mutlaka kalifiye kişi yada kişilere yaptırınız.

3.1. BOYUTLAR, AĞIRLIK ve HACİM

Bu veriler bilgilendirme amaçlıdır.

| Modeller | P 12 Serisi | P 22 Serisi | P 32 Serisi | P 42 Serisi | EP 130 Serisi |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Boyutlar (mm) en x boy x yükseklik | 210x520x 310 | 735x280x 380 | 860x325x 425 | 895x345x 425 | 1500x 1250x 1310 |
| Brüt Hacim (m³) | 0,045 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | - |
| Net Ağırlık (kg) | 25 | 55 | 80 | 115 | 936 |

Tablo 1 – Modellere göre Boyut, Ağırlık ve Hacim

3.2. TAŞIMA

Makineyi palet veya forklift ile taşımayı tercih ediniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa tek başına taşımayın. Makinenin ağırlık merkezi gövdenin orta tarafındadır. Forklift, palet yada başka bir şekilde taşıma yaparken bu noktayı dikkate alınız.

| | |
|--|--|
| | Makineyi forklift ile taşıma imkanınız yoksa tek başına taşımayın. Makinenin ağırlık merkezi gövdenin orta tarafındadır. Taşıma yaparken bu noktayı dikkate alınız |
| | Makineyi kesinlikle yerden sürükleyerek taşımayın |

3.3. YERLEŞİTİRME

- Makinenizi düz bir zemin üzerine oturtunuz.
- Makineniz çalışırken, makinenizin sabit olduğundan emin olunuz.

3.4. ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Makinenizin elektrik bağlantılarını mutlaka konusunda uzman kişilere yaptırınız.
- Elektrik sisteminizin voltajının, makinenizin etiketindeki elektrik voltajı ile aynı olduğundan emin olunuz.

| | |
|--|---|
| | Makine sarı/yeşil kablo ile topraklanmalıdır |
| | Helezonun dönüş yönü, makine gövdesine vurulan etiketin yönüyle aynı olmalıdır. Eğer dönüş yönü ters ise fişteki iki faz kablosunun yerini değiştiriniz (Bu uyarı trifaze modeller için geçerlidir) |

| Özellikler | Modeller | | | | | | |
|--------------|----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|
| | P 12 M | P 22 T & P 22 TPT | P 22 M | P 32 T & P 32 TPT | P 32 M | P 42 T | EP 130T |
| Motor (kw) | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 |
| Faz | 1N | 3N | 1N | 3N | 1N | 3N | 3N |
| Voltaj (V) | 230 | 380 | 230 | 380 | 230 | 380 | 380 |
| Frekans (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |

Tablo 2 – Motor Özellikleri

4. KULLANIM, GÜVENLİK

4.1. ÇALIŞMA

- Makinenizin fışını prize taktiktan sonra şalteri açınız (
- Helezonun dönüş yönünü kontrol ediniz. (Trifaze modeller için)
- Eğer helezon doğru yönde dönmüyorsa şalteri diğer tarafa çeviriniz.
- Etleri helezonu boğmayacak miktarlarda makinenizin içine atınız. Kapasite oranları için (

- Kiyacağınız etlerde damar ve/veya sinir olmamasına dikkat ediniz. Çünkü damar ve sinirler, kendilerine özel bıçak kullanılmazsa makinede sıkışma meydana getirerek makinenize zarar verebilirler.
- Şayet makinenizin helezonunda sıkışma meydana gelmişse makinenizin helezonunu 2-3 saniyeyi geçmeyecek şekilde geriye doğru çalıştırınız. Bunun için ana şalteri, normal çalışma yönünün tersine çevirmeniz gereklidir.
- Makinenizi boş iken çalıştırılmamaya özellikle dikkat ediniz.

| | |
|--|---|
| | Eti, makineyi çalıştırıldıkten sonra makineye atınız. Makinenizi, et sıkışması durumunda, sıkışmayı gidermek için geri çalıştırmanız gerekecektir. Bu işlemi 2 saniyeden uzun tutmayıniz. Ayrıca makinenizi geri çalıştırıldıkten sonra, makinenizin bileziği gevşeyecektir. Tekrar çalıştırmadan önce bileziği hafifçe sıkınız |
| | Bileziği az sıkmanız, makinenin eti ezmese, çok sıkmanız ise ayna ve bıçağın kırılmasına neden olacaktır |
| | Makinenizin ayna ve bıçağını periyodik olarak kontrol ediniz. Gerekiyorsa biletiniz |
| | Makinenizi, hijyenik bir ortamda çalıştırmanız insan ve çevre sağlığı açısından çok önemlidir. Bu sebeple makinenizi nemli, kirli, yağlı, tozlu v.b. ortamlarda çalıştmayınız |

4.2. DURDURMA

- Önce makinenizin içinde et yada kıyma kalmadığını emin olunuz.
- Makinenizin şalterini "0" konumuna getirerek makinenizi durdurunuz (

4.3. ÇALIŞMA KAPASİTELERİ

Makinenizin çalışma kapasitesi aşağıdaki faktörlere dayanır:

- Etin yapısı
- Ortam değişkenliği
- Ortam sıcaklığı
- Etin türü ve niteliği

Bu bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır.

| Modeller | Kapasite |
|-------------------|----------------|
| P 12 M | 200 kg / saat |
| P 22 M / T / TP T | 400 kg / saat |
| P 32 M / T / TP T | 500 kg / saat |
| P 42 T | 800 kg / saat |
| EP 130 T | 1500 kg / saat |

Tablo – 3 Çalışma Kapasiteleri

4.4. GÜVENLİK

Makineniz ile ilgili olası tehlikeli durumlar, ezilme, yakalama ve çarpmadır. Hareketli helezonun kapladığı hacimde ezilme, yakalama ve çarpma tehlikesi vardır. Bu tehlikelere karşı tepsinin üstüne emniyet sacı konulmuştur.



Makinenizin hareketli parçası olan helezona, makineniz çalışıyor iken kesinlikle dokunmayın. Elinizi etin atıldığı yuva içine sokmaya çalışmayın. Eti sadece, makineniz ile birlikte verilen polyamid tokmakla itiniz. Bu işlemi kesinlikle elle yapmayın



Makineniz çalışır durumdayken gövdeyi açmaya çalışmayınız



Makinenizin içine kemik parçalarının kaçmamasına dikkat ediniz

5. TEMİZLİK, HİJYEN

- Makinenizi temizlemeye, makine ile işiniz bittiğten sonra başlayınız ve temizliği, makineniz çalışmaz durumda iken yapınız.
- Temizliği yapmadan önce makinenin elektrik bağlantısını mutlaka kesiniz.
- Makinenin bileziğini, aynasını, bıçağını ve helezonunu sırasıyla çıkarınız.
- Makinenin parçalarını sabunlu sıcak suyla temizleyiniz ve hemen kurulayınız.
- Bu parçaların ıslak kalmamasına dikkat ediniz.
- Helezon yuvasını yine sabunlu ve sıcak suyla yıkayınız.
- Tepsiyi ve emniyet sacını sabunlu, sıcak suya daldırılmış nemli bir bezle temizleyiniz.
- Makine gövdesini ve havalandırma boşluklarını, nemli bir bezle temizleyiniz.
- Makineyi kesinlikle tazyikli suyla yıkamayınız.
- Makine çalışırken kesinlikle makineyi temizlemeye çalışmayınız.
- Makinenizi tekrar çalıştırılmaya, tamamen kuruduktan sonra başlayınız.
- Temizlediğiniz parçalardan helezonu, bıçağı, aynayı ve bileziği sırasıyla monte ediniz.
- Aynayı, bilezik içindeki pimine denk gelecek şekilde takınız.



Temizlige başladmadan önce şalteri kapatınız ve makinenizin fışını prizden çekiniz



Makineniz çalışır durumda iken kesinlikle makineyi temizlemeye çalışmayınız



Makinenizi kesinlikle tazyikli suyla yıkamayınız

6. ARIZA BULMA

| Ariza | Muhtemel Nedeni | Yapılacak İşlem |
|--|--|--|
| Makine çalışmıyor | Fış takılı olmayabilir | Fısı prize takınız |
| | Gövdenin sol tarafında bulunan ana şalter açık olmayı bilir | Ana şalteri açmak için şalter düğmesini '0' konumundan '1' konumuna getiriniz. |
| Makineden metalik sesler geliyor / Makine eti eziyor | Makinenizin helezonu, dönmesi gereken yönün tersi yönde dönüyor olabilir | Makinenizin helezonu, makinenin kafasına vurulan etiket ile aynı yönde dönmelidir. Dönüş yönünü kontrol ediniz ve eğer doğru değilse ana şalteri diğer tarafa çeviriniz. |
| | Makinenizin içine yabancı cisim/cisimler düşmüş olabilir | Makineyi durdurup fışını prizden çekiniz ve makinenizin içinde yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz |
| | Makineniz hasar görmüş olabilir | Makineyi durdurup fışını prizden çekiniz ve tüm yüzeyleri gözle kontrol ediniz |
| | Makinenizin bileziği gevşek olabilir | Bileziği hafifçe sıkınız |
| | Ayna ve bıçak körelmiş olabilir | Ayna ve bıçağı biletiniz |
| Güç Yetersiz | Fış doğru takılmamış olabilir | Fışların doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz ve gerekirse düzeltiniz |
| | Fışının içindeki kablolar kopmuş ve/veya faz eksik geliyor olabilir | Gerekirse makinenizin fışını açarak kablolarla herhangi bir sorun olmadığını doğrulayınız |

Tablo 4 – Ariza Bulma – Neden Tablosu

7. BAKIM

Makinenizde şanzıman yaşı olarak SAE 140 MDY 316 numara şanzıman yaşı kullanılmaktadır. Makinenizin yağını periyodik olarak 6 ayda bir kere olmak üzere konusunda uzman birine değiştirtiniz veya teknik servisimize başvurunuz.

8. GARANTİ BİLGİLERİ

P Serisi ve EP Serisi Et Kıyma Makineleri, işçilik ve montaj hatalarına karşı iki (2) yıl garantisidir.

Kullanım hataları sonucu ortaya çıkan ve/veya çıkabilecek hiçbir zarar ve/veya kayiptan TOPALOĞULLARI MAK. SAN ve TİC AŞ. sorumlu tutulamaz.

9. TEKNİK SERVİS

| BÖLGE | İL | TEKNİK SERVİS ADI | ADRES | İLETİŞİM |
|---------|------------|----------------------|---|---|
| MARMARA | İSTANBUL | FABRİKA-MERKEZ | Neşe Sok. No:7/9 Çağlayan Kağıthane | Tel:+90 2122960798 Faks:+90 2122960802 |
| | BURSA | TİPİ TEKNİK | Beyazıt Mah. Hazırlık Sk No:30 A | Tel:+90 2243610439 Faks:+90 2243627733 |
| | ÇANAKKALE | TUNA İSİTMA-SOĞUTMA | Yeni Sanayi Sitesi Satış Blokları No:34-36 | Tel:+90 2862139919 Faks:+90 2862139920 |
| | ADAPAZARI | MAKSER END MÜTFAK | Kurtuluş Mah. Bahçivan Sk No:74/A | Tel:+90 2642819204 Faks:+90 2642819204 |
| | EDREMIT | ATASOY SOĞUTMA | İkizçay Mah. Plaj Cd. No:9B Akçay | Tel:+90 2663852219 Faks:+90 2663852219 |
| TRAKYA | ÇORLU | ÖREN GAZ | Kumyol Cd. Kenanlışar Apt. No:9 | Tel:+90 2826532866 Faks:+90 2826529857 |
| | EDİRNE | GÖKHAN SOĞUTMA | Doğan Mah. Arifpaşa Cd. No:48 Kaleici | Tel:+90 2842126692 Faks:+90 2842126692 |
| | KIRKLARELİ | MUTLU SOĞUTMA | KarakAŞ Mah. Uzun Sk Saray Pasajı No:213 | Tel:+90 2882142297 Faks:+90 2882142297 |
| EGE | BODRUM | BODİNOKS | Yokuşbaşı Mah. Cevat Şakir Cd. No:80 | Tel:+90 2523163383 Faks:+90 2523130272 |
| | FETHİYE | YEKNOSER ENDÜSTRİYEL | Süleyman Demirel Bulvarı No:50 Taşkaya Mah. | Tel:+90 2526125062 Faks:+90 2526149065 |

Tablo 5 – Teknik Servis Noktaları



| BÖLGE | İL | TEKNİK SERVİS ADI | ADRES | İLETİŞİM |
|------------|-----------|-----------------------|--|---|
| EGE | KUŞADASI | STAR TEKNİK | Türkmen Mah. Rıza Sarayı Cd. No: 19/C | Tel:+90 2566123455 Faks:+90 2566123455 |
| | MARMARİS | KAAN ELEKTRİK | Çıldır Mah. 105 Sk. No:1 | Tel:+90 2524123415 Faks:+90 2524123441 |
| | İZMİR | OHRİLİ | 5647 Sk. No:24 Çamdibi | Tel:+90 2324598465 Faks:+90 2324571268 |
| | İZMİR | ÖNCÜL SERVİS | 222/29 Sk. No:28 Çamlıkule Mah. Buca | Tel:+90 2324571268 Faks:+90 2324400068 |
| | DENİZLİ | CENGİZ SOĞUTMA | Istiklal Mah. İnönü Cd. No:47 | Tel:+90 2582117027 Faks:+90 2582124335 |
| | MANİSA | ÜĞUR ELEKTRİK | Utku Mah. 1817 Sk. No: 97/A | Tel:+90 2582124335 Faks:+90 2362383222 |
| İÇ ANADOLU | ANKARA | GÖRKEM TEKNİK | Recep Yazıcıoğlu Cd. Güzelbağ Sk. No:2/B Gülveren | Tel:+90 3123626684 Faks:+90 3123628588 |
| | ANKARA | PASİNOKS ENDÜSTRİYEL | Zübeyde Hanım Mah. Çamlıdere Sk. No:39/11 İskitler | Tel:+90 3123840814 Faks:+90 3123841171 |
| | ANKARA | AYDIN SERVİS | Recep Yazıcıoğlu Cd. No:36/A Gülveren | Tel:+90 3123190500 Faks:+90 3123190586 |
| | ANKARA | AKTEPE TİCARET | Zafer Tepe Mah. İncesu Cd. No:48/B Çankaya | Tel:+90 3124330081 Faks:+90 3124330031 |
| | KAYSERİ | ERSO A.Ş. | Örnekevler Mah. Ay Sk. No:22/A Kocasına | Tel:+90 3522225980 Faks:+90 3522220380 |
| | SİVAS | DEMİRCİOĞLU MAKİNE | Eski Sanayi Çarşısı 36 Sk. No:27 | Tel:+90 3462214077 Faks:+90 3462253431 |
| | ESKİŞEHİR | ATAK ISI SOĞUTMA | Tunalı Mah. Sakarya 2 Cd No:98/6 | Tel:+90 2223224402 Faks:+90 2223234708 |
| | ÇORUM | BATI SOĞUTMA | Yavrutuna Mah. Kulaksız 1 Sk. No:79/A | Tel:+90 3642133773 Faks:+90 3642250040 |
| | BOLU | İKLİM SOĞUTMA | Karamanlı Mah. Konuralp Cd. No:2410 | Tel:+90 3742122332 Faks:+90 3742121232 |
| | KONYA | TEK İNOKS END. MİTFAK | Feritpaşa Mah. Rauf Denktaş Cd. Sedef Sit. No:6/C Selçuklu | Tel:+90 3222387546 Faks:+90 3322353572 |

Teknik Servis Noktaları



| BÖLGE | İL | TEKNİK SERVİS ADI | ADRES | İLETİŞİM |
|---------------------------|------------|--------------------------|--|---|
| AKDENİZ | DÜZCE | ÇÖZÜM TEKNİK SERVİS HİZ. | Azmiçili Mah. Pınar Sk. No:23 81020 | Tel:+90 3805142630 Faks:+90 3805142618 |
| | ANTALYA | ATILIM TEKNİK | Yükselış Mah. 2123 Sk. Yaman Apt. No:9/1 | Tel:+90 242351637 Faks:+90 2423331685 |
| | ALANYA | ÇÖZÜM TEKNİK | Şekerhane Mah. Bostancı Pınarı cd. Ö. Yılançılışlar Sk. Selim Apt. No:48/2 | Tel:+90 2425191515 Faks:+90 2425118166 |
| | ADANA | ADANA | Sümer mah. 67 Sk. Gökhan Apt. Seyhan | Tel:+90 3222266221 Faks:+90 3222282272 |
| | GIRESUN | KADER SOĞUTMA | H.Hüseyin Mah. G.M.K. Bulvarı No:100 | Tel:+90 4542161923 Faks:+90 4542161923 |
| | KASTAMONU | ALTAN ELEKTRİK | Ismail Bey Mah. İnebolu Cd. No:51 | Tel:+90 3662142696 Faks:+90 3662140989 |
| DOĞU & GÜNEYDOĞU ANADDOLU | BARTIN | ISOTEM | Topçu Konağı Cd. No:8/B | Tel:+90 3782271828 Faks:+90 3782271828 |
| | GAZİANTEP | HİDAYET END. MİTFAK SAN. | İsmet paşa mah. 1 Nolu Cd. No:1/C Şahinbey | Tel:+90 3422207478 Faks:+90 3422206218 |
| | DİYARBAKIR | YANKAR LTD | Turgut Özal Sit. C 1 Blok Altı No:1 şehitlik | Tel:+90 4122260807 Faks:+90 4122264487 |
| | ŞANLIURFA | ÇÜLLÜ TEKNİK | Yusufpaşa Mah. Vatan Sk. No:2510 | Tel:+90 4142154439 Faks:+90 4142151509 |
| | MARDİN | MUM TİCARET | Ravzo Cd. Erkan Apt Altı No:48 Yenişehir | Tel:+90 4822133282 Faks:+90 4822129105 |
| | ADIYAMAN | ORHAN TEK. SOĞUTMA | Turgut Reis Mah. Hastane Cd. No:18 | Tel:+90 4162143281 Faks:+90 4162143281 |
| | SİİRT | TANER SOĞUTMA | Sakıp Beygo Cd. No:43/B | Tel:+90 4842246141 Faks:+90 4842246141 |
| | MALATYA | BUZÇAM SER. TİC. | İnönü cd. Barutçu Sk. No:5 | Tel:+90 4223215106 Faks:+90 4223240483 |
| | ERZİNCAN | M. METE DEMİREL ARİST. | Sanayi Çarşısı 771 Sk. No:4-6 | Tel:+90 4462238385 Faks:+90 4462238385 |
| | ERZURUM | ARI-SAN İŞİT. SOĞ. LTD. | Yoncalık Mah. Alırazi İlköğretim Okulu Yanı No:2 | Tel:+90 4422132404 Faks:+90 4422132405 |

Teknik Servis Noktaları